

9840/9940 Tape Cartridge 無料診断サービス

> お使いの9840/9940にこんな不安はありませんか？

- > テープの寿命は大丈夫だろうか？
- > テープのメンテナンス状況はどのなのだろうか？
- > いつ頃新しいテープに買い換えればいいのか？

・・・テープは永久的にご使用可能な訳ではなく、
ご使用年数/ご使用量・回数をもとに、交換
時期を設定いただく必要があります。



<< テープ診断の流れ >>

テープカートリッジを
お預かりいたします
(100巻に1巻程度を推奨、
ブランドは問いません)

Imation
にて診断

診断結果のご報告
(お預かり後2週間目処)

<< 注意点 >>

- > データを他のメディアに事前にコピーして
下さい。
- > セキュリティの観点から、サンプルデータを
事前に上書きされることをお勧めします。
- > ご要望に応じて機密保持誓約書をお出します。

<< 診断内容 >>

- > テープ上に記録された管理情
報から診断いたします。

<< 報告内容 >>

- > マウント回数
- > リードライト合計容量
- > 総合診断結果

※お預かりしたテープカートリッジは、診断後ご返却いたします。

> 診断結果データサンプル (9840 Tape Cartridgeの場合)

診断カートリッジ	マウント回数	ライト/リード容量	テープ走行率		
Sample 1	8,232	4.7TB	182%	○	まだ使用量には十分余裕があります。
Sample 2	7,215	3.9TB	125%	△	交換検討推奨時期が近づいています。
Sample 3	3,856	1.6TB	61%	×	交換検討推奨時期を越えています。
交換検討推奨値	8,000 (*1)	5.7TB	100% (*2)		

(*1)非常に容量の小さいデータのライト/リードのみ繰り返した場合の最大数値。通常のご使用ではもっと少ない値になります。(毎回フルにデータをライト/リードした場合の規定値は360回)

(*2)電氣的に読み取ったサーボトラッキング信号のカウンタ値により算出。ライト/リードのみでなく、一部サーチや巻き戻し等のテープ走行も含めたトータルのテープ走行率。弊社規定値を100%としてそのパーセンテージにより算出。

> 基準値を超えていた場合：

- 摩耗等により、テープはエラー発生の可能性が高くなりますので、交換等の処置をご検討いただくことをお勧めいたします。

> 基準値内の場合：

- 現時点でご使用に伴うテープ摩耗の問題はないと判断されます。今回の結果をもとに、将来的な交換時期をご検討下さい。

— お問い合わせは下記まで —

イメーション株式会社

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-81-0536 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝祭日は除く)

<http://www.imation.co.jp>

E-Mail: support-j@imation.com